

奥科开合帘电机使用说明

一、产品介绍

1. 产品简介

窗帘电机分位 AM65 电机和 AM68 五线电机，遥控器及匹配方法相同，此类电机适用于开合帘、单开帘、升降开合帘的开合部分。电机可对接 livingcenter 系统和天行者系统。

2. 产品图片



二、电机基础功能操作

1. 手拉软起功能设定：长按电机上的“对码按键”7 秒以上（前 3 秒红灯慢闪，后 3~7 秒红灯快闪，）7 秒后蓝灯快闪 3 次。
2. 恢复出厂设定：遥控器按“停止按键”5 秒，电机红色指示灯慢闪，10 秒内按遥控器背后的对码键 7 秒，红灯熄灭，蓝灯常亮 1 秒。（方法 2：按住电机上的对码按键三秒，红色指示灯快闪，10 秒内在按电机的对码按键一次，红灯熄

灭，蓝灯常亮 1 秒)

三、遥控器操作

1. 遥控器匹配：按住电机上的对码按键 1 秒，电机红色指示灯慢闪，10 秒内按遥控器的上行按键。
2. 换向设置：遥控器停止按键按住 5 秒，电机红色指示灯慢闪，10 秒内按遥控器的停止按键，红灯熄灭，蓝灯快闪三次。